



Spectral[®]

Montageanleitung



HLM-S




Werkzeug| Leuchtmittel





Montagehinweise






Packungsinhalt



Montage







Manueller Betrieb


- Manuelles Ein- und Ausschalten durch Betätigung des Tasters (<1s). Wird die Leuchte manuell abgeschaltet, bleibt sie solange aus, wie sie Bewegung erfasst. Wenn keine Bewegung mehr erfasst wird, kehrt die Leuchte nach 15min wieder in den Automodus zurück.
- Im manuellen Betrieb kann die Leuchte über eine längere Betätigung des Tasters (>1s) nach oben oder unten gedimmt werden.
- Schaltet die Leuchte ohne Bewegungserkennung ab und anschließend wieder auf den voreingestellten Wert von 600Lux bei 30% Reflexion.

Manuelle Einstellung des Lichtwertes speichern

- Nach der Einstellung des gewünschten Lichtwertes über den Drucktaster muss innerhalb von 30 Sekunden die Sensortaste **[S]** gedrückt werden (die Leuchte blinkt einmal auf).
- Beim nächsten Einschalten stellt sich die Leuchte dann auf den gespeicherten Lichtwert ein.


Weitere Optionen

- Moduswechsel zwischen Einzelbüro-Modus und Großraumbüro-Modus
- Der Unterschied zwischen den einzelnen Modi besteht in dem Abschalt-Vorgang bzw. der Abschaltzeit ohne Bewegungserkennung. Einfacher Wechsel zwischen den Modi Einzelbüro und Großraumbüro durch Tasterbetätigung am Sensor **[S]**.
- Einfaches Drücken
- Wechsel in Großraumbüro (die Leuchte blinkt zweimal auf)
- Nochmaliges Drücken
- Wechsel zurück zum Einzelbüro (die Leuchte blinkt einmal auf)



Modus 1: Einzelbüro


Wenn genug Tageslicht vorhanden ist, wird die Beleuchtung NICHT automatisch eingeschaltet, wenn jemand den Raum betritt. Mit einer Verzögerung von 15 min wird die Beleuchtung automatisch ausgeschaltet.



Modus 2: Großraumbüro

Wenn genug Tageslicht vorhanden ist, wird die Beleuchtung NICHT automatisch eingeschaltet, wenn jemand den Raum betritt. Mit einer Verzögerung von 15 min wird die Beleuchtung zunächst gedimmt und nach 120 Minuten ausgeschaltet.

Allgemeine Sicherheits- und Pflegehinweise



Vor Montage hat der Anwender die Zweckmäßigkeit des Produkts für den geplanten Einsatz zu prüfen. RIDI schließt jede Haftung für Schäden am Produkt und damit in Verbindung stehenden Installationen aus, die durch Nichteignung, unsachgemäße Montage, falsche Inbetriebnahme und Anwendung sowie das Nichtbeachten geltender Vorschriften

Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.

Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires, il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.

W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Only the manufacturer, an instructed service technician or another equally qualified person is allowed to replace the light source of this luminaire.

La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.

Wymiany źródła światła oprawy oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent lub uprawniony pracownik serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.

La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.